

أفضل الطرق لاستخدام منظفات الهواء

1. ضع جهاز تنقية الهواء في مكان يبعد 6 بوصات عن أقرب شيء، بما في ذلك الجدران. يساعد ذلك على دخول الهواء بحيث يتمكن الجهاز من سحب كمية أكبر من الهواء وحجزه وإزالة كم أكبر من مسببات الحساسية والدخان.
 2. ضع الجهاز على سطح مستوي، مثل الأرضية، للحفاظ على استقراره. تأكد من استبعاد احتمالية سقوطه على أي شخص.
 3. إن أجهزة تنقية الهواء مخصصة للاستخدام الداخلي فقط. يجب غلق النوافذ والأبواب عند استخدام جهاز تنقية الهواء. عندما تكون النوافذ والأبواب مفتوحة، تتمكن ملوثات، مثل عوادم السيارات ودخان حرائق الغابات، من الدخول. تعمل أجهزة تنقية الهواء على أفضل نحو في الأماكن المغلقة.
 4. يُوصى بوضع جهاز تنقية الهواء في غرفة النوم في الليل وتشغيله أثناء نومك. يسمح ذلك لجسمك بالاستفادة من الهواء النقي المرشح طوال الليل.
 5. يُوصى بأن يعمل جهاز تنقية الهواء في جميع الأوقات على الوضع المنخفض. عندما تكون جودة الهواء الخارجي متأثرة سلبًا بدخان حرائق الغابات، فيجب تشغيل جهاز تنقية الهواء على الوضع المرتفع. بالرغم من تشغيل الجهاز على الوضع المرتفع، فإنه يظل موفرًا للطاقة وذا تكلفة منخفضة.
إلى انتقل، الغابتك وحرائق الهواء جودة حول المعلومات لمزيد
<http://baaqmd.gov/wildfiresafety>
 6. تحتوي بعض منظفات الهواء على ميزة تُسمى "المؤينات". وقد ينبعث من المؤينات غاز الأوزون أو غيره من المنتجات الثانوية التي يمكن أن تُهَيِّج الرئتين. بالنسبة لمنظفات الهواء المزودة بميزة المؤين، يُوصى بإيقاف تشغيل المؤين. (تحتوي طرازات Winix على مؤين يسمى PlasmaWave، والذي يجب إيقاف تشغيله. ولا تحتوي طرازات Germ Guardian على مؤين).
- يجب تغيير الفلاتر بشكل دوري. تحتوي معظم أجهزة التنقية على فلتر أولي يجب استبداله بانتظام وفلتر HEPA يجب استبداله كل 12 شهرًا على الأقل. يُرجى قراءة تعليمات الشركة المصنعة لجهاز تنقية الهواء الخاص بك. عند تغيير الفلتر، افصل سلك الكهرباء، وغيّر الفلتر، ثم أعد توصيل سلك الكهرباء. من الأفضل أن تنقل الجهاز إلى الخارج عند تغيير الفلتر حتى لا تعود الأتربة التي جمعها الجهاز إلى المنزل مرة أخرى. (تحتاج طرازات Germ Guardian إلى تغيير الفلاتر الخاصة بها كل 6 أشهر. وتحتاج طرازات Winix إلى تغيير الفلاتر الخاصة بها كل 12 شهرًا. يحتوي Winix 5300-2 أيضًا على فلتر أولي قابل للغسيل وفلتر كربون يحتاج إلى الغسيل كل 3 أشهر).

7. نصائح السلامة

- إذا كان جهاز تنقية الهواء الخاص بك يتضمن خاصية قفل الأطفال/الحيوانات الأليفة، فشغله بحيث لا يتلاعب الأطفال أو الحيوانات الأليفة بالإعدادات.
- لا تضع الأشياء أعلى الجهاز منعًا لحجب تدفق الهواء.
- لا تضع جهاز تنقية الهواء في غرفة مغلقة حيث توجد مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال أو سامة لأن هذا سيتلف الجهاز.

أمثلة على منظف الهواء:



WINIX A230



WINIX 5300-2



GERM GUARDIAN AC4900CA



GERM GUARDIAN AC5000E



BAY AREA
AIR QUALITY
MANAGEMENT
DISTRICT

جميع منظفات الهواء مموله من